

Montageanleitung

Typ 08

Nach dem Sie sich für die Montage des kurzen Schenkel links oder rechts von der Ecke entschieden haben, nehmen Sie den zusammenbau wie folgt vor.

A. Rücken an die Außenseite schrauben.

A. Truhenvorderstück mit der Außenseite verschrauben, und den Truhboden in die Nut stecken.

B. Ecksitz mit Innenseite verschrauben.

C. Innenseite mit Truhenvorderstück verschrauben.

E. Quergewindebolzen in die Innenseite stecken, und die Schraube, durch den Rücken in den Quergewindebolzen eindrehen.

F. Rücken und Eckrücken verschrauben.

I. Bänder an die Seiten schrauben, (links und rechts beachten) Sitz in die Bänder einhängen, danach die Sicherungsschraube eindrehen.

M+K. Schrauben für Eckabdeckung ansetzen, Eckstütze einschieben und festziehen.

H. Bodenträger zur Unterstützung des Truhbodens in die Seiten einschieben.

