



1. Stollen mit Dübel versehen von der Querseite her auf die Lamellos schieben

2. Die lange Schraube mit der U-Scheibe durch den Zargenwinkel in den Stollen schieben und dann fest andrehen.

Montage Stollen